


VAN BORD



MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Flying Wall Regalsystem
Flying Wall shelving system

Stand: Januar 2025
Version date: January 2025

MONTAGEANLEITUNG


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BENÖTIGTES WERKZEUG / REQUIRED TOOLS



5 min. pro Wandmodul
per wall module

1 min. pro Knoten
per knot



Solltest Du zu Hause haben / Should you have at home



Im Deinem Set enthalten / Included in your set

MONTAGEVIDEO / ASSEMBLY VIDEO

**Schau Dir das
Montagevideo an!**

Check out the
assembly video!



ANBRINGUNG DER WANDMODULE

MOUNTING THE WALL MODULES



BEREITE DIE MONTAGESCHABLONE VOR

PREPARE THE MOUNTING TEMPLATE

Lege beide Teile der Montageschablone auf den Boden und stelle Dich mit den Füßen darauf, um sie zu verbinden.

Lay both parts of the mounting template on the floor. Stand on it with your feet to connect them.


1



Richte das 1. Wandmodul mit einer Wasserwaage exakt senkrecht an Deiner Wand aus. Dies wird Dein Ausgangspunkt.

Align the first wall module exactly perpendicular to your wall using a spirit level. This will be your starting point.


2



Bohre alle Löcher mit einem Bohrer **ø 5mm** durch das Wandmodul vor.

Pre-drill all holes through the wall module with a **ø 5mm** drill bit.


3



Entferne das Wandmodul und bohre die Löcher mit einem Bohrer **ø 8mm** auf.

Remove the wall module and drill the holes out with a **ø 8mm** drill bit.

4



Schlage die Dübel bündig ein.

Insert the dowels flush.

5



Befestige das Wandmodul mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Fasten the wall module to the wall with the screws provided.

6



Positioniere das 2. Modul mithilfe der Montageschablone präzise an der Wand.

Now position your next module precisely on the wall using the mounting template.




Wiederhole die Schritte 2-6 bis alle Wandmodule verbaut sind.

Repeat steps 2-6 until all wall modules are installed.

ANBRINGUNG DER X-KNOTEN & T-KNOTEN

MOUNTING THE X-KNOTS & T-KNOTS


1



Stelle die Mutter so ein, dass sie **zur Hälfte** über die Stellschraube ragt.

Adjust the nut so that it is **halfway** over the setting screw.

2



Führe die Schraube in die Schiene ein und positioniere den Knoten.

Insert the screw into the rail and position the knot.

3



Drehe die Mutter so weit es geht mit der Hand und anschließend mit dem Ratschenschlüssel fest.

Tighten the nut as far as possible by hand and then with the ratchet.



Wiederhole die Schritte 1-3 bis alle X- und T-Knoten verbaut sind.

Repeat steps 1-3 until all X- and T-Knots are installed.



SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS

- Die von uns mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für den Einsatz in Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Gipsbauplatte, Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hohlblock aus Leichtbeton, Beton o. ä., Naturstein, Spanplatten, Vollgips-Platten und Vollstein aus Leichtbeton geeignet.
- Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen.
- Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Schrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden.
- The screws and dowels we supply are suitable for use in concrete, solid brick, solid sand-lime brick, aerated concrete, vertical perforated brick, perforated sand-lime brick, gypsum wallboard, gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, hollow blocks made of lightweight concrete, concrete or similar, natural stone, chipboard, Solid gypsum slabs and solid stone made of lightweight concrete.
- For attachment to other walls, the respective commercially available special fasteners are to be used.
- Dowels and screws must be matched to each other. Screws may not be replaced by any other screws.